АКВАБАРЬЕР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 1027700219425, ИНН 7725188095, КПП 772501001
115280, Москва, улица Ленинская Слобода, дом 9
Расчетный счет № 40702810287160000065
в Московском филиале ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Москва
Корр. счет № 30101810000000000272, БИК 044583272

Телефон/факс: (495) 729-53-20
E-mail: info@aquabarrier.ru
Web: www.aquabarrier.ru

Рекомендации по монтажу дилатационного устройства АКВАСТОП® тип ТПА

Устройство покрытия пола из штучного материала – плитки производить в соответствии с СП 71.13330-2017.

1. Работы выполнять при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С.
2. Подготовить поверхность основания. Очистить от грязи, мусора и пыли, при необходимости выполнить выравнивание полимерцементной смесью или любым другим составом.
3. Выполнить установку маяков по заданной отметке чистого пола. Установку маяков начинать с реперного маяка у стены.
4. С помощью демпферной ленты, по периметру стен, оставить температурный зазор не больше 10 мм.
5. Укладку плитки выполнять от температурно-деформационных швов к стенам, предварительно, при помощи кисти или ветоши, увлажнить водой тыльную сторону плитки удаляя пыль и загрязнения.
6. Для устройств тип ТПА-12/010 использовать напольную плитку толщиной 7-8 мм с применением плиточного клея 4-5 мм.
7. Для устройств тип ТПА-15/010 использовать напольную плитку толщиной 8-10 мм с применением плиточного клея 5-7 мм.
8. Для устройств тип ТПА-20/010 использовать напольную плитку – керамогранит толщиной 12-15 мм с применением плиточного клея 5-8 мм.
9. Нанести на поверхность основания плиточный клей и выровнять до требуемой толщины зубчатым шпателем.
10. Собрать дилатационное устройство и утопить опорные части направляющих профиля в плиточный клей.
11. Приступить к укладке плитки.
12. Запрещается выполнять монтаж устройства с помощью анкерного крепежа.

Генеральный директор
ООО «АКВАБАРЬЕР» Пронин И.М.

Исполнитель: Вальков
Тел. (495) 150-02-07 (*доб.214*)
E-mail: Roman@7295.ru